

MwSt. Änderung – Avery Berkel XS

- **Taste „on/off“ und 2mal** ↵
 - **1111 eingeben**
 - **2** ↵
 - **Zahl 6 eingeben und** ↵
 - **Anzeige steht 0**
 - **1** ↵
 - **5,00 in Anzeige**
 - **700 eingeben** ↵
 - **Anzeige steht 0**
 - **2** ↵
 - **16,00 in Anzeige**
 - **1900 eingeben** ↵
-
- **Haus Taste, (auf Programmier-Tastatur unten rechts)**
 - **Haus Taste**
 - **Anzeige Null**